



### Algemene handleiding hottubs (met Acryl schelp)

Geachte klant,

Wij feliciteren u met de aankoop van een Smart-trade hottub!  
De Smart-trade hottubs onderscheiden zich door hun kwaliteit en afwerking.


#### **Vorbereiding/ondergrond;**

Het is uitermate belangrijk dat de Hottub wordt geplaatst op een vlakke waterpas solide ondergrond!  
Dat kan een betegeld terras zijn, houten vlonder, betonplaat etc.  
Indien de ondergrond niet vlak en/of waterpas is, kan dat grote gevolgen hebben voor de hottub, zo kan de schelp ongelijk worden belast waardoor er schade kan optreden wat buiten de garantie valt, datzelfde geldt ook voor de bekleding van de hottub


#### **Opstarten en vullen;**

Voordat u de hottub gaat vullen, is het van belang de schelp eerst grondig te reinigen! U kunt dit doen met warm water en een scheutje chloor.  
Nadat de schelp van de hottub gereinigd is, draait u de kogelkraan op het afvoerpijpje (alleen bij de uitvoering met de integrale kachel). Daarna start u met vullen van de hottub. Gebruik altijd kraanwater!  
De hottub moet tot 10cm onder de rand gevuld worden, pas als de hottub volledig gevuld is mag de de houtkachel worden opgestart!

#### **Elektrische aansluiting;**


 **BELANGRIJK** Als uw hottub is uitgerust met een of meerdere elektrische componenten, is het belangrijk deze op de juiste wijze aan te sluiten! Zorg er voor dat het stopcontact van waterdichte kwaliteit is, IP65 of hoger! Dat deze is voorzien van een randaarde en op minimaal 1,5 meter van de hottub geplaatst is op een hoogte van 50cm of hoger. Voorts is het van belang dat de elektrische huis installatie is beveiligd met een aardlekschakelaar van 25mA!


Bij een storing van een van de elektrische componenten, te allen tijde de netvoeding onderbreken door de stekker uit het stopcontact te halen.




 **BELANGRIJK**. Is uw hottub uitgerust met een elektrische heater, zorg er dan voor dat de voedingskabel minimaal 2,5mm<sup>2</sup> dik is per ader.

#### **HOTTUB verwarmen met een interne heater (heater hangt in het water van de tub)**

Zodra het water op niveau is, ca. 10 cm onder de rand van de tub, kunt u de kachel opstarten.

 Let op- Gebruik alleen droog hout om de kachel te branden, geperste paraffine blokken worden afgeraden!

 .Let op- Kachel mag maar tot 2/3 worden gevuld met hout.

-  Let op- Kachel niet eerder ontsteken dan wanneer het water op het juiste niveau is!
-  Let op- Indien u het water in hottub wil vervangen, dient u dit pas te doen als de kachel volledig is afgekoeld.
-  Let op- De acryl schelp is bestand tegen een maximale water temperatuur van 50°C. Hogere hogere temperaturen beschadigen de schelp en daarmee vervalt ook de garantie!






### **HOTTUB met externe heater**

Vorbereiding/ondergrond;

Het is uitermate belangrijk dat de Hottub wordt geplaatst op een vlakke waterpas solide ondergrond!

Dat kan een betegeld terras zijn, houten vlonder, betonplaat etc.

Indien de ondergrond niet vlak en/of waterpas is, kan dat grote gevolgen hebben voor de hottub, zo kan de schelp ongelijk worden belast waardoor er schade kan optreden wat buiten de garantie valt, datzelfde geldt ook voor de bekleding van de hottub! Het wordt ten zeerste afgeraden om een filter te plaatsen tussen de aan en afvoer van een hot tub met externe kachel. Dat zal de opwarm tijd enorm verlengen. Indien u toch een filter wenst te plaatsen, is het aan te raden twee nozzles te plaatsen in de kuip van de hottub voor aan en afvoer.

-  Let op- Gebruik alleen droog hout om de kachel te branden, geperste paraffine blokken worden afgeraden!
-  Let op- Kachel mag maar tot 2/3 worden gevuld met hout. U moet voorkomen dat het vuur Langs de deur brand of via de beluchting naar buiten komt!
-  Let op- Kachel niet eerder ontsteken dan wanneer het water op het juiste niveau is!
-  Let op- Indien u het water in hottub wil vervangen, dient u dit pas te doen als de kachel volledig is afgekoeld.
-  Let op- De acryl schelp is bestand tegen een maximale water temperatuur van 50°C. Hogere hogere temperaturen beschadigen de schelp en daarmee vervalt ook de garantie!

### **HOTTUB met integrale heater**


Vorbereiding/ondergrond;





Zorg ervoor dat u, terwijl de hottub nog op de kant staat (zoals tijdens transport) eerst de kogelkraan met slangpilaar op de kachelafoer bevestigd. (de kogelkraan zit tijdens transport in de kachel opgeborgen)

Het is uitermate belangrijk dat de Hottub wordt geplaatst op een vlakke waterpas solide ondergrond!

Dat kan een betegeld terras zijn, houten vlonder, betonplaat etc.

Indien de ondergrond niet vlak en/of waterpas is, kan dat grote gevolgen hebben voor de hottub, zo kan de schelp ongelijk worden belast waardoor er schade kan optreden wat buiten de garantie valt, datzelfde geldt ook voor de bekleding van de hottub! Het wordt ten zeerste afgeraden om een filter te plaatsen tussen de aan en afvoer van een hot tub met externe kachel. Dat zal de opwarm tijd enorm verlengen. Indien u toch een filter wenst te plaatsen, is het aan te raden twee nozzles te plaatsen in de kuip van de hottub voor aan en afvoer.

-  Let op- Gebruik alleen droog hout om de kachel te branden, geperste paraffine blokken worden afgeraden!

-  Let op- Kachel mag maar tot 2/3 worden gevuld met hout. U moet voorkomen dat het vuur Langs de deur brand of via de beluchting naar buiten komt!
-  Let op- Kachel niet eerder ontsteken dan wanneer het water op het juiste niveau is!
-  Let op- Indien u het water in hottub wil vervangen, dient u dit pas te doen als de kachel volledig is afgekoeld.
-  Let op- De acryl schelp is bestand tegen een maximale water temperatuur van 50°C. Hogere hogere temperaturen beschadigen de schelp en daarmee vervalt ook de garantie!


### **HOTTUB verwarmd met een elektrische heater;**


Het is uitermate belangrijk dat de Hottub wordt geplaatst op een vlakke waterpas solide ondergrond! Dat kan een betegeld terras zijn, houten vlonder, betonplaat etc.

Indien de ondergrond niet vlak en/of waterpas is, kan dat grote gevolgen hebben voor de hottub, zo kan de schelp ongelijk worden belast waardoor er schade kan optreden wat buiten de garantie valt, datzelfde geldt ook voor de bekleding van de hottub!

Zodra het water op niveau is in uw hot tub, 10 cm onder de rand, kunt u de heater opstarten in de onderstaande volgorde.

1. Start de circulatie pomp door de button in te drukken welke in de wand van de buitenmantel is bevestigd.
2. Zet de heater op de gewenste temperatuur, u doet dit door de knop op de juiste stand te zetten op de heater.
3. De heater zal nu automatisch gaan verwarmen tot de ingestelde temperatuur, zodra de watertemperatuur daalt, zal de heater deze automatisch weer verwarmen tot het ingestelde niveau.
4. Indien u de heater wenst uit te schakelen, kunt u dit doen door de circulatie pomp uit te schakelen en de temperatuur op de heater terug te draaien naar 0°C.

 **Belangrijk-** Alvorens de hot tub leeg te laten, dient u er voor te zorgen dat de heater en pomp is Uitgeschakeld en volledig is afgekoeld.

 **Belangrijk-** Schakel de heater pas in als het water volledig op niveau is!

### **Bescherming tegen vorst indien u de hottub niet gebruikt.**

Onze hottubs zijn juist bedacht voor gebruik tijdens de wintermaanden, echter als u de hottub niet wenst te gebruiken tijdens de koude perioden, is het wel van belang de onderstaande zaken in acht te nemen.

- Zorg er voor dat de hottub volledig leeg is, en dan vooral de leidingen en kachel! Is dat niet het geval zal deze bevroren en defect gaan, dat is dan geen garantie!
- Zet de kranen open, en heeft u een spa massage systeem, koppel dan de leidingen los zodat u zeker weet dat al het water is verwijderd.
- Heeft u een zandfilter, koppel deze dan los en verwijder eveneens het water.
- Bij voorkeur wordt de hottub op zijn kant gezet met het drain punt aan de onderzijde. Dan weet u zeker dat al het water er uit loopt en voorkomt u bevriezen. U kunt eventueel de transport pallet gebruiken om hem daar op te plaatsen met de voorgevormde steunbokken.
- Bij de elektrische heater is het belangrijk eveneens alles los te koppelen op de aansluitingen zodat het water kan weglopen.

Wenst u de hottub te blijven gebruiken, voorkom dan vorst schade door hem in de tijd dat u hem niet gebruikt, toch regelmatig te verwarmen! Laat u niet verrassen hoe snel water kan afkoelen, vooral bij veel wind, dus neem het zekere voor het onzekere en verwarm hem regelmatig.


### **Gecombineerd Spa en Watermassage systeem gebruik en onderhoud;**


#### **Lucht massage systeem**

Het luchtmassage systeem perst lucht via de jets in het water via een blower van 700watt.

De blower is onder de schelp binnen de mantel gemonteerd.

Deze is te bedienen via de drukknoppen ingebouwd in de bekleding van de hot tub.

 **BELANGRIJK**—Omdat de blower lucht neemt van buiten, is het advies om de blower alleen te gebruiken bij een water temperatuur van boven de 30°C. Het gebruik van de blower zal de water temperatuur doen dalen.


 **BELANGRIJK**—Indien u de hottub laat leeg lopen en u heeft een lucht massage systeem geïnstalleerd, laat dan de blower gedurende 30 seconden lopen nadat u de hottub heeft leeggelaten om er voor te zorgen dat al het water uit het systeem is.


#### **Water massage systeem**

Dit systeem wordt aangedreven door een waterpomp van 1100 watt welke onder de schelp is gemonteerd.

Deze is te bedienen via een drukknop ingebouwd in de bekleding van de hot tub.

De waterpomp perst water door de diverse jets wat voor de massage zorgt.

 **BELANGRIJK**— het advies is om de water massage alleen te gebruiken bij een water temperatuur van boven de 30°C. Het gebruik van het water massage systeem zal de water temperatuur doen dalen.

 **BELANGRIJK**—Indien u de hottub laat leeg lopen en u heeft een water massage systeem geïnstalleerd, laat dan de blower gedurende 30 seconden lopen nadat u de hottub heeft leeggelaten om er voor te zorgen dat al het water uit het systeem is.

Punten van aanbeveling:

- Hottubs met een acryl schelp bekleed met grenen, dienen regelmatig aan de buitenzijde te worden behandeld!
- Reinig minimaal uw kachel na iedere 3<sup>e</sup>-4<sup>e</sup> branden!
- Douchen voor gebruik, scheelt draagt bij aan een goede water kwaliteit!
- Behandel het water met chemicaliën voor de noodzakelijk desinfectie! Wij hebben daarvoor een speciale lijn met producten samengesteld die u gedurende een termijn van 2-3 maanden kunt gebruiken. Dat is ook de gemiddelde tijd dat het water in de hot tub blijft zitten alvorens het te vervangen.
- Gebruik de hottub alleen waarvoor deze is gemaakt, al het onoordeelkundig gebruik valt volledig buiten de verantwoording van ons als fabrikant en leverancier, bovendien vervalt daardoor iedere vorm van garantie!